




HARTSCHALENKOFFER ESSENTIAL, PREMIUM UND BIZ

Essential Artikel-Nr.:


12110006, 12110007, 12110008, 12110011, 12110012, 12110013,
12110014, 12110015, 12110016, 12110009, 12110010



Premium Artikel-Nr.:
12110017




BIZ Artikel-Nr.:
12110018, 12110019




Um Ihre eigene Zahlenkombination nutzen zu können, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

Anleitung Zahlenschloss Essential



1. Öffnen Sie das Schloss, indem Sie die voreingestellte Zahlenkombination 0-0-0 eingeben.
2. Ziehen Sie die Schutzkappe (A) in Pfeilrichtung (B) heraus und halten Sie sie fest.
3. Drehen Sie die Ziffernräder (C) zu Ihrer gewünschten Zahlenkombination und lassen die Schutzkappe wieder los.
4. Ihre Geheimzahl ist nun aktiviert.

Anleitung TSA 007 Schloss Premium und BIZ



1. Stellen Sie die Ziffernräder (B) auf die Standardkombination 0-0-0 ein.
2. Betätigen Sie die Reset-Taste (A) mit einem Stift, bis Sie ein Klickgeräusch wahrnehmen.
3. Drehen Sie die Ziffernräder (B), um Ihre gewünschte Zahlenkombination zu wählen.
4. Schieben Sie den Riegel (C) in Pfeilrichtung. Die Reset-Taste (A) wird automatisch zurückspringen, sobald das Klickgeräusch zu hören ist.

HINWEIS:

Die folgenden Modelle sind durch einen zweiten Reißverschluss mit einer Erweiterungsfunktion ausgestattet:

Premium Koffer Größen XL, L, M
BIZ Koffer Größe XL

ACHTUNG: Bei Verwendung eines Koffergurtes beachten Sie bitte diesen nicht zu fest anzuziehen, um Dellen und Brüche zu vermeiden.
Vergessen Sie nicht Ihre Zahlenkombination!

Hergestellt für:
Deuba GmbH & Co. KG; Zum Wiesenhof 84; 66663 Merzig, Germany
kontakt@deuba.info

Made for:
Deuba LTD; Wyatt Way, Thetford; Norfolk, IP24 1HB



www.deubaservice.de